

SK - Návod na použitie - Mobilný odpudzovač myší, potkanov, hlodavcov a hmyzu

Vážený Zákazník!

Ďakujeme, že ste si vybrali práve tento výrobok vysokej kvality. Prosíme, dodržiavajte pokyny uvedené v návode na použitie.

Popis produktu

Inovatívny mimoriadne účinný prístroj, napájaný z batérií, poskytuje ochranu proti myšiam, potkanom, hlodavcom a hmyzu. Okamžite pripravené na použitie, bez napájania a bez montáže. Integrovaný prerušovač vysieľa v 30 sekundových intervaloch, a tak zabráni tomu, aby si hlodavce zvykli na toto zariadenie.

Elektronický odpudzovač zvierat pomáha vyhnať nežiaduce zvieratá bez použitia chemikálií a ekologickým a prijateľným spôsobom. Aby sme zvieratá vyhнали a držali ich trvalé od vášho obydla preč, musí zariadenie pracovať nepretržite. V niektorých prípadoch môže trvať až 3 týždne, kým hlodavce opustia prostredie v závislosti od rasy, veku, veľkosti, ale všetky či neskôr oblasť opustia.

Dôležité

Umiestnenie zariadení môže byť zásadné pre jeho efektívnosť. Uistite sa, že sú zariadenia umiestnené s „Reprodukčným“ v priamej línii smerom k miestu najčastejšieho výskytu alebo spania zvieratá. Medzi nimi by nemali byť žiadne predmety, ktoré by mohli odvrátiť pozornosť frekvencie. Frekvencie sa distribuuju v tvare lievika a chránená plocha by mala byť v tomto lieviku. Nesprávne umiestnenie môže viesť k mŕtvym uhlom, ktoré zvieratá použijú, aby sa vyhli ultrazvukovej frekvencii.

Zariadenie môžete pripevniť pomocou montážnych pásiiek alebo skrutiek. Výdrž batérií cca 12 mesiacov v závislosti od druhu batérií a ich skladovania.

Prevádzkový režim

Nová elektronika znamená minimálnu spotrebu energie. Zariadenie vydáva vysokofrekvenčné zvuky trvajúce 5 sekúnd v 30-sekundových intervaloch. Tieto zvuky, ktoré sú pre ľudské ucho ťažko vnímateľné, udržuju hlodavce ďalej od chránenej plochy. Chráni káble, vodiče a iné gumové časti pred rozhrzením.

Výmena batérie

1. Odstráňte kryt batérie.
2. Vyberte starú batériu z príslušenstva.
3. Vložte štyri nové batérie veľkosti Baby (C). Pri tom nezabúdajte na správnu polaritu, ako je znázornené na spodnej strane vnútornej časti batérie.
4. Znovu pripevnite kryt puzdra k telu puzdra tak, že do neho zaskočí
5. 5. Umiestnite a zaskrutkujte.

Uistite sa, že nie je poškodený izolačný plášť batérie. Poškodenie môže spôsobiť skrat a prehriatie batérie.

Technické dáta

- Napájanie z batérie: 4 x C (baterie nie sú súčasťou balenia)
- Spotreba energie: 1 mA, v pohotovostnom režime 5 μ A
- Účinný rozsah: cca. 40 m² (v uzavretých miestnostiach)
- Frekvencia: 12 - 24 kHz +/- 10%, približne 78 dB

- Interval: pribl. 5 s zapnuté, približne 25 s vyp
- (interval prestávky)
- Displeje: LED indikácia
- Efektívny dosah v interiéri: pribl. 40 m²
- Efektívny dosah vonku: v závislosti od polohy
- Ovládacie prvky: vypínač ZAP / VYP

Všeobecné informácie

1. Elektrické zariadenie a tak isto aj obalový materiál držte mimo dosahu detí!
2. Dbajte na ekologické zneškodnenie nepotrebného výrobku a tak isto aj obalového materiálu!
3. Výrobok je možné používať iba v súlade s návodom na použitie!
4. Pretože naše výrobky neustále vyvíjame môže dôjsť k zmenám technických údajov alebo zmene vonkajšieho vzhľadu výrobku !

Bezpečnostné pokyny

Dôležité! Za škody spôsobené nedodržaním návodu na použitie nepreberá zodpovednosť výrobca a ani dovozca! Na poškodenie vzniknuté nesprávnym používaním sa nevzťahuje záruka.

- Výrobok používajte pripojený na predpísané napätie.
- V prípade, že je potrebné výrobok opravovať, v každom prípade používajte iba originálne náhradné diely, preto aby ste predišli prípadným vážnym škodám.
- Zkontrolujte, prívodný kábel výrobku, v prípade že je poškodený nepoužívajte ho! Obráťte sa na servis prípadne na predajcu, ktorý Vám pomôžu zaobstarať originálny nepoškodený napájací kábel.
- Opravy, údržbu napr. výmenu poistiek a pod., môže vykonávať iba odborník s potrebným vzdelaním a skúsenosťami.
- Pozor! Za škody spôsobené nesprávnym pripojením alebo prevádzkou výrobca a ani dovozca nepreberá zodpovednosť!
- Pred vložením výrobku do sieťovej zásuvky sa ubezpečte o tom, že výrobok je kompatibilný so sieťovým napätím.
- Používanie tohto výrobku môže znamenať nebezpečenstvo pre také osoby, ktoré sú fyzicky, duševne alebo mentálne hendikepované, alebo pre deti, prípadne pre tých, ktorý nemajú skúsenosti a dostatočné vedomosti ohľadom používania tohto výrobku. Výrobok používajte iba v prítomnosti osôb, ktoré sú spôsobilé zodpovedať za ich bezpečnosť.
- Výrobok nie je hračka, preto ho držte mimo dosah detí, respektíve nenechajte deti bez dohľadu!

Záruka

Na výrobok sa vzťahuje záruka 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby, chyby materiálu a na náklady na odstránenie týchto chýb. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie.

Záruka sa vzťahuje iba na kompletný výrobok v zodpovedajúcom stave. V prípade ak bol výrobok upravovaný, rozoberaný alebo bolo do neho inak zasahované záruka stráca platnosť.

Za škody spôsobené nevhodným použitím výrobca a ani dovozca nepreberá zodpovednosť. Zvlášť nie v tom prípade, ak sa dokáže, že výrobok alebo jeho časti boli modifikované, upravené alebo opravené bez použitia originálnych náhradných dielov, alebo ak škody vzniknú z nedbalosti či úmyselnému poškodeniu výrobku.

Ochrana životného prostredia:

Ak je výrobok neopraviteľne poškodený, alebo skončila jeho životnosť, je zakázané vhodiť ho do domového odpadu. Prosíme, vyhľadajte miesto pre zber elektronického odpadu a tam nechajte nepotrebný výrobok.

Značky a piktogramy na výrobku, balení a v návode na použitie Vás na to upozorňujú. Materiály použité na výrobu sú recyklovateľné, podľa jednotlivých označení. Recykláciou starého výrobku významne prispějete k ochrane životného prostredia.

Dôležitá poznámka

Normálne prevádzkové napätie tohto zariadenia je 6 voltov. V prípade že dôjde k zníženému napájaciemu zdroju približne 3,9 voltu, môže byť zvuk počuteľný ako nepretržitý alebo pulzujúci tón. Skontrolujte napätie batérie a v prípade potreby ich vymeňte. Prevádzková doba s batériami v dobrom prevádzkovom stave je približne 12 mesiacov. Toto zariadenie je riadené mikroprocesorom a funguje perfektne až do konca napájací zdroj približne 3,9 voltu. Batérie sa počas skladovania samovybívajú.

CZ - Návod k použití - Mobilní odpuzovač myší, potkanů, hlodavců a hmyzu

Vážený Zákazník!

Děkujeme, že jste si vybrali právě tento výrobek vysoké kvality. Prosíme, dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití.

Popis produktu

Inovativní mimořádně účinný přístroj, napájený z baterií, poskytuje ochranu proti myším, potkanům, hlodavcům a hmyzu. Okamžitě připravené k použití, bez napájení a bez montáže. Integrovaný přerušovač vysílá v 30 sekundových intervalech, a tak zabrání tomu, aby si hlodavce zvykli na toto zařízení.

Elektronický odpuzovač zvířat pomáhá vyhnat nežádoucí zvířata bez použití chemikálií a ekologickým a přijatelným způsobem. Abychom zvířata vyhnali a drželi jejich trvalé od vašeho obydlí pryč, musí zařízení pracovat nepřetržitě. V některých případech může trvat až 3 týdny, dokud hlodavce opustí prostředí v závislosti od rasy, věku, velikosti, ale všechny či později oblast opustí.

Důležité

Umístění zařízení může být zásadní pro jeho efektivnost. Ujistěte se, že jsou zařízení umístěny s "reproduktorem" v přímé linii směrem k místu nejčastějšího výskytu nebo spaní zvířete. Mezi nimi by neměly být žádné předměty, které by mohly odvrátit pozornost frekvence. Frekvence se distribuují ve tvaru nálevky a chráněná plocha by měla být v tomto trychtýři. Nesprávné umístění může vést k mrtvým úhlem, které zvířata použijí, aby se vyhnuli ultrazvukové frekvenci.

Zařízení lze připevnit pomocí montážních pásek nebo šroubů. Výdrž baterií cca 12 měsíců v závislosti na druhu baterií a jejich skladování.

Provozní režim

Nová elektronika znamená minimální spotřebu energie. Zařízení vydává vysokofrekvenční zvuky trvající 5 sekund v 30-sekundových intervalech. Tito zvuky, které jsou pro lidské ucho těžko vnímatelné, udržují hlodavce dál od chráněné plochy. Chrání kabely, vodiče a jiné gumové části před rozkousání.

Výměna baterie

- Odstraňte kryt baterie.
- Vyjměte starou baterii z příslušenství.
- Vložte čtyři nové baterie velikosti Baby (C). Při tom nezapomínejte na správnou polaritu, jak je znázorněno na spodní straně vnitřní části baterie.
- Znovu připevněte kryt pouzdra k tělu pouzdra tak, že do něj zaskočí
- Umiestnite a zašroubujte.

*Ujistěte se, že není poškozen izolační plášť batérie. Poškodenie môže spôsobiť zkrat a prehriatie batérie.

Technická data

- Napájení z baterie: 4 x C (baterie nejsou součástí balení)
- Spotřeba energie: 1 mA, v pohotovostním režimu 5 μ A
- Účinný rozsah: cca. 40 m² (v uzavřených místnostech)
- Frekvence: 12 - 24 kHz +/- 10%, přibližně 78 dB
- Interval: přibl. 5 s zapnuto, přibližně 25 s vyp (interval přestávky)
- Displeje: LED indikace
- Efektivní dosah v interiéru: přibl. 40 m²
- Efektivní dosah venku: v závislosti na poloze
- Ovládací prvky: vypínač ZAP / VYP

Všeobecné informace

1. Elektrické zařízení a taky obalový materiál držte mimo dosah dětí!
2. Dbejte na ekologické zneškodnění nepotřebného výrobku a taky obalového materiálu!
3. Výrobek lze používat pouze v souladu s návodem k použití!
4. Protože naše výrobky neustále vyvíjíme může dostat ke změnám technických údajů nebo změně vnějšího vzhledu výrobku!

Bezpečnostní pokyny

Důležité! Za škody způsobené nedodržením návodu k použití nepřebírá odpovědnost výrobce a ani dovozce! Na poškození vzniklé nesprávným používáním se nevztahuje záruka.

- Výrobek používejte připojen na předepsané napětí.
- V případě, že je třeba výrobek opravovat, v každém případě používejte pouze originální náhradní díly, proto abyste předešli případným vážným škodám.
- Zkontrolujte, přívodní kabel výrobku, v případě že je poškozen nepoužívejte ho! obraťte se na servis případně na prodejce, který Vám pomohou pořídit originální nepoškozené napájecí kabel.
- Opravy, údržbu např. výměnu pojistek apod., může provádět pouze odborník s potřebným vzděláním a zkušenostmi.
- Pozor! Za škody způsobené nesprávným připojením nebo provozem výrobce a ani dovozce nepřebírá zodpovědnost!

- Před vložením výrobku do síťové zásuvky se ujistěte o tom, že výrobek je kompatibilní se síťovým napětím.
- Používání tohoto výrobku může znamenat nebezpečí pro takové osoby, které jsou fyzicky, duševně nebo mentálně hendikepované nebo pro děti, případně pro ty, kteří nemají zkušenosti a dostatečné znalosti ohledně používání tohoto výrobku. Výrobek používejte pouze v přítomnosti osob, které jsou způsobilé zodpovídat za jejich bezpečnost.
- Výrobek není hračka, proto jej držte mimo dosah dětí, respektive nenechte děti bez dohledu!

Záruka

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se vztahuje na výrobní vady, vady materiálu a na náklady na odstranění těchto chyb. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení.

Záruka se vztahuje pouze na kompletní výrobek v odpovídajícím stavu. V případě pokud byl výrobek upravován, rozebírán nebo bylo do něj jinak zasahováno záruka pozbývá platnosti.

Za škody způsobené nevhodným použitím výrobce ani dovozce nepřebírá zodpovědnost. Z vlas ne v tom případě, že se prokáže, že výrobek nebo jeho části byly modifikované, upravené nebo opravené bez použití originálních náhradních dílů, nebo škody vzniknou z nedbalosti či úmyslnému poškození výrobku.

Výrobce: ISOTRONIC-Team, D-78727 Oberndorf

Ochrana životního prostředí

Pokud je výrobek neopravitelně poškozen, nebo skončila jeho životnost, je zakázáno vhodit ho do domovního odpadu. Prosíme, vyhledejte místo pro sběr elektronického odpadu a tam nechte nepotřebný výrobek.

Značky a piktogramy na výrobku, balení a v návodu k použití Vás na to upozorňují. Materiály použité na výrobu jsou recyklovatelné, podle jednotlivých označení. Recyklací starého výrobku významně přispějete k ochraně životního prostředí.

Důležitá poznámka

Normální provozní napětí tohoto zařízení je 6 voltů. V případě že dojde k sníženému napájecímu zdroji přibližně 3,9 voltu, může být zvuk slyšitelný jako nepřetržitý nebo pulzující tón. Zkontrolujte napětí baterie a v případě potřeby je vyměňte. Provozní doba s bateriemi v dobrém provozním stavu je přibližně 12 měsíců. Toto zařízení je řízeno mikroprocesorem a funguje perfektně až do konce napájecí zdroj přibližně 3,9 voltu. Baterie se během skladování samovybíjet.